

Техника безопасности при работе с торцовочной пилой

1. Пользуйтесь защитными очками.
2. Место проведения работ пилой должно быть ограждено.
3. Не использовать пилу вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
4. Перед работой проверьте диск, нет ли на нем трещин или повреждений. Диск с трещинами или другими повреждениями следует немедленно заменить.
5. Использовать только фланцы, которые предназначены для этой машины.
6. Будьте осторожны, не повредите вал, фланцы (прежде всего их монтажные поверхности) или болты. Повреждение этих частей может привести к поломке диска.
7. Убедитесь, в том, что поворотное основание правильно заблокировано и не перемещается во время работы.
8. Перед началом работы для своей же безопасности уберите с поверхности стола стружку, мелкие части и т.д.
9. Избегайте пиления по гвоздям. Перед началом работы проверьте и убедитесь в отсутствии гвоздей в заготовке.
10. Перед включением убедитесь, что фиксатор отпущен.
11. Обратите внимание на то, чтобы диск не касался поворотного основания в нижнем положении.
12. Держите ручку крепко. Помните, что в момент включения и остановки пила может самопроизвольно перемещаться вниз или вверх.
13. Не держите заготовку руками. При всех операциях с пилой заготовка должна быть крепко закреплена в поворотном основании с помощью упора.
14. Не дотрагивайтесь до режущего диска во время работы. Избегайте контакта с любой частью движущегося диска, это может быть причиной серьезных травм.
15. Никогда не обхватывайте пильный диск.
16. Перед включением убедитесь, что диск не касается поверхности заготовки. Перед пилением образца, запустите пилу на холостом ходу и проверьте, не колеблется ли или не виляет ли диск. Причиной этого может быть неправильный монтаж или плохая балансировка диска.
17. Перед пилением подождите, пока диск не достигнет своей полной вращательной скорости.
18. Если Вам что-то показалось ненормальным в работе пилы, немедленно прекратите эксплуатацию.
19. В позиции «Включено» не блокируйте пусковое устройство.
20. Перед работой по уходу или настройке машины отключите энергию и ждите остановки пилы.
21. Всегда будьте внимательны, особенно при выполнении повторяющихся монотонных действий. Не успокаивайтесь ошибочным чувством безопасности. Диски разгильдяйства не прощают.
22. Будьте особенно внимательны при вырезании пазов в образце.

23. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура. Не тяните за шнур при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от нагревания, масла, воды
24. Не используйте инструмент для пиления других материалов, кроме как алюминия, дерева или подобных материалов.
25. При пилении, соедините раскос с пылесборным мешком.
26. Выбирайте диски пилы в соответствии с материалом, который подлежит пилению.

